
Serviceanweisung NF Servicemanual AF

NF 1 Ident-Nr. 20 503 00 NF 2 Ident-Nr. 20 504 00 NF 3 Ident-Nr. 20 505 00

Concept 85



Service-Hinweise

Zur schnelleren Fehlersuche ist das Schaltbild in einzelne Funktionsgruppen unterteilt. Die gleiche Unterteilung wurde

Die gleiche Unterteilung wurde auch auf der Platine vorgenommen.

Die einzelnen Bauteile sind z. B. in der Abgleichanweisung zusätzlich mit einer der jeweiligen Funktionsgruppe zugeordneten Vornummer versehen.

Beispiel:

R 10 im Netzteil ist in der Abgleichanweisung dann mit R 110 bezeichnet. Oder C 1 im ZF-Teil wird im Text mit C 901 bezeichnet.

Stecker	von		nach
A	NF-Grundplatine (Netzteil)	<>	Trafo
В	Trafo	<>	NF-Grundplatine
С	NF-Grundplatine (Netzteil)	<>	Tunerplatine
D	NF-Grundplatine (Netzteil)	<>	EQ-Platine
Ε	NF-Grundplatine (Netzteil)	<>	Plattenspieler
F	NF-Grundplatine (Netzteil)	<>	Cassettenrecorder
G	NF-Grundplatine (Netzteil)	<>	DCS-Steckerleiste
Н	Tunerplatine	<>	NF-Grundplatine (Endstufe)
K	NF-Grundplatine	<>	Kopfhörer-Platine

Service-Hints

For quicker and easier troubleshooting circuit diagram is subdivided in separate function units. Same subdivision also for P.C.B.'s. Single parts have for example in adjustment instruction an additional key No. assigned to the corresponding function units.

Example:

R 10 located in power supply is marked with R 110. Or C 1 in IF-unit is C 901.


Plug	Connection between:		
A	NF P.C.B. (Power supply)	<>	Transformer
В	Transformer	<>	NF P.C.B.
С	NF P.C.B. (Power supply)	<>	Tuner P.C.B.
D	NF P.C.B. (Power supply)	<>	EQ P.C.B.
Ε	NF P.C.B. (Power supply)	<>	Player
F	NF P.C.B. (Power supply)	<>	Tape
G	NF P.C.B. (Power supply)	<>	DCS-Plug
Н	Tuner P.C.B.	<>	NFP.C.B.
K	NF P.C.B.	<>	Headphone P.C.B.


Gerätevarianten "Concept 85" versions "Concept 85"


Typ/Type	NF/AF	HF/RF	Tapel	Tape II	Equalizer
CV 850	① (850)	850	_	_	FLS 851
CV 852	① (850)	850	FLS 851	FLS 852	EQ 85N
CV 860	② (860)	850	FLS 853 Dolby	_	_
CV 862	② (860)	850	FLS 853 Dolby	FLS 852	EQ 85N
CV 870	③ (870)	850	FLS 853 Dolby	_	_
CV 872	③ (870)	850	FLS 853 Dolby	FLS 852	EQ 85L


Bestell-Nr./Part. No.	Bezeichnung	Description	Position
23 895 00-3242 23 945 00-3241 23 885 00-3241	Netztrafo EI 78 NF ① Ringkerntrafo NF ② Ringkerntrafo NF ③	Power transformer AF ① Power transformer AF ② Power transformer AF ③	
20 496 00-55013 20 493 00-55013 20 490 00-55013	NF-Platine NF ① NF-Platine NF ② NF-Platine NF ③	AF P.C.B. AF ① AF P.C.B. AF ② AF P.C.B. AF ③	
14 588 00-301	Transistor BC 517	AFF.C.B. AF (3)	T 1301
11 675 00-302 23 934 00-302 23 883 00-302 23 701 00-302 03 847 00-302	IC TDA 2030 NF ① IC STK 4141-2 »E« NF ② IC STK 4181-2 »E« NF ③ IC 7805 1,5 A IC LM 340 T 12		IC 1301,1302 IC 1301 IC 1301 IC 101 IC 102-3
02 084 00-3044 06 041 00-3044 06 227 00-3044 11 239 00-3041 11 241 00-3041 23 703 00-3041 15 018 00-3045	Zenerdiode ZPD 2,7 Zenerdiode ZPD 24 Zenerdiode ZPD 12 Diode 1 N 4002 Diode 1 N 4148 Diode BY 252 Leuchtdiode V513P gelb	LED V513P yellow	D 1305/1301 D 113 D 1503 D 1301-4,111-12/1501 D 105,110,114/1502 D 101-4,106-9 D 1306/1302
23 995 00-3049 23 118 00-305 18 558 00-3217 23 999 00-3218	Fotowiderstand Gleichrichter Sicherungswiderstand Widerstand NTC 82R NF ③	Photo resistor Rectifier Fuse resistor NTC resistor 82 R AF ③	R 1323-24/1309-10 GL 101 R 101 R 103
23 922 00-3325	Netzschalter Buchse Lautsprecher doppelt Buchse Klinken Kopfhörer	Power switch Double jack speaker Headphone jack	S1 BU 1401
06 411 00-3011 23 143 00-3011	Isolierbuchse Glimmerscheibe TO 220 Silikonfolie 13 × 18 TO 220 Montageclip	Insulating bushing Mica sheet Silicone foil Mounting clip	(TDA 2030) (TDA 2030) (STABI) (STABI)


Platinendarstellung NF 1 P.C.B. diagram AF 1

















Platinendarstellung NF 2 (NF 3) P.C.B. diagram AF 2 (AF 3)

